

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/tech-sterowniki-i-2-plus-sterownik-do-instalacji-z-opentherm-obsługa-2-silowniki-zaworu-p-1429.html>



TECH STEROWNIKI i-2 PLUS STEROWNIK DO INSTALACJI Z OPENTHERM (OBSŁUGA: 2 SIŁOWNIKI ZAWORU)

Cena	1 199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WG.14.0163
Kod producenta	i-2 PLUS
Kod EAN	5902479665061

Opis produktu

TECH STEROWNIKI i-2 PLUS STEROWNIK DO INSTALACJI

Obsługa dwóch zaworów w standardzie. Możliwość podłączenia 2 źródeł ciepła. Możliwość sterowania dodatkowym urządzeniem np. dodatkowymi pompami na obiegach bez zaworów, oświetleniem lub zraszaczem do trawników itp. Komunikacja OpenTherm.

Funkcje realizowane przez sterownik

- płynne sterowanie dwoma zaworami mieszającymi
- możliwość sterowania parametrami urządzenia grzewczego dzięki komunikacji OpenTherm (kompatybilność do wersji 4.0)
- sterowanie pompą CWU
- zabezpieczenie temperatury powrotu
- sterowanie pogodowe i sterowanie tygodniowe
- dwa wyjścia 0-10V
- dwa wyjścia beznapięciowe konfigurowane
- dwa wyjścia napięciowe konfigurowane
- sterowanie kaskadą kotłów (sygnały dwustanowe)
- współpraca z trzema regulatorami pokojowymi dwustanowymi
- współpraca z trzema regulatorami pokojowym z komunikacją RI-1
- współpraca z regulatorem pokojowym z komunikacją RS
- możliwość podłączenia modułu [ST-505](#) lub [WIFI RS](#) - zarządzanie poprzez eModul
- możliwość sterowania dwoma dodatkowymi zaworami za pomocą dodatkowych modułów [i-1m](#) lub [i-1](#)
- możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB

Wyposażenie sterownika

- duży, kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD 4,3"
- czujnik CWU
- czujnik zewnętrzny
- czujniki temperatury zaworów
- czujniki temperatury powrotu i kotła
- obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na wysokie oraz niskie temperatury

OpenTherm

Sterownik **i-2 PLUS** wyposażony jest w złącze komunikacji **OpenTherm**. Za pośrednictwem tej komunikacji sterownik może zmieniać temperaturę zadaną urządzenia grzewczego, zmieniać temperaturę CWU odczytywać aktualne parametry pracy czy sygnalizować stany alarmowe.

Sterownik działa w standardzie **OpenTherm+ ver. 4.0**.

Wyszczególnienie	Jednostka	
Napięcie zasilania	V	230V +/- 10% / 50Hz
Maksymalny pobór mocy sterownika	W	10
Temperatura otoczenia	°C	5÷50
Wytrzymałość temp. czujnika	°C	-30÷99
Wkładka bezpiecznikowa	A	6,3
Zakres nastaw temperatur	°C	8÷90
Obciążenie na każdym wyjściu	A	0,5